

# Käyttöohje

## Hi-Filtration 9.0



78.0041.850

### FAST

Fast a division of Industrial VAC Ivac B.V.  
P.O. Box 28007  
5602 JA Eindhoven  
The Netherlands

### Fast Sales Department

Phone +31 (0)40 266 24 90  
Fax +31 (0)40 266 24 99

## 1 Hi-Filtration 9.0

Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan tarpeellisen tiedon. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin ryhdyt käyttämään tai huoltamaan konetta, tulet havaitsemaan, että imurisi soveltuu ihanteellisesti niihin tehtäviin, joihin se on hankittu. Parhaan tuloksen kuitenkin saavutat seuraamalla seuraavia ohjeita:

- Käsittele konetta varoen
- Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan
- Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Tilatessasi osia/tarvikkeita konettasi varten huolehdi, että koneen tiedot (tyyppi ja sarjanumero) ovat käsillä.

### **VAROITUS:**

Verkkojännite voi olla hengenvaarallinen. Irrota pistoke seinästä ennen koneen huoltamista!

!

### **VAROITUS:**

Älä säilytä konetta ulkona ja suojele sitä kastumiselta, sateelta yms.

### **VAROITUS:**

Muiden kuin alkuperäisten varaosien/tarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

## 2 KONEEN OSAT

A	On/Off –kytkin
B	Irrotettava virtajohto
C	Kannen lukitsin
D	Pölypussin pidin
E	Kahvan saranointi
F	Letku
G	Virtajohdon kannake
H	Virtajohto
I	Imuputki
J	Virtajohdon vedonpoistaja
K	Pyörät

### 2.1 KÄYTTÖÖNOTTO

Koneen saavuttua tarkista ettei pakkaus ole vaurioitunut. Mahdollisten vaurioiden tapauksessa ota yhteys huolitsijaan. Varmista myös, että pistoke vastaa verkkojännitettä.

Kone asetetaan käyttökuntoon seuraavasti:

- Pura kone pakkauksesta. Virtajohto tulee pujottaa vedonpoistajan kautta
- Liitä letku koneeseen
- Varmistu, että putket on liitetty toisiinsa ja letku kiinnitetty.
- Varmista että koneessa on pölypussi, katso ohjeet kohta 4.8  
Pölypussin irrotus ja vaihto  
Koneen virtakytkimessä on merkkivalo. Kytkimen valon tulee syttyä virran kytkemisen jälkeen. Ellei näin tapahdu, tarkista virransyöttö ja virtajohdon kunto.

## 2.2 VIRTAJOHDON SIJOITUS KANNAKKEESEEN

Keri koneen ylimääräinen virtajohto koneen puoleisesta päästä alkaen johdon kiertymisen välttämiseksi ja ripusta se kannakkeeseen.

## 2.3 KONEEN KÄYTTÖ

Kone on tarkoitettu 230 V verkkovirrälle.

## 2.4 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TARKISTUKSET

Varmistu, että pölypussi on paikallaan ja tarvittaessa aseta uusi tilalle. Katso ohjeet kohta 2.6 Pölypussin irrotus ja vaihto.

## 2.5 MATTOJEN IMUROINTI

Liitä pistoke seinärasiaan. Varmistu, että koneen virtakytkimen (on/off) merkkivalo syttyy.

Käynnistä kone virtakytkimestä. Imuroi matot kuljettamalla suulaketta kevyesti mattoa pitkin. Puhdistus tapahtuu tehokkaammin, jos suulaketta ei paineta voimakkaasti maton pintaa vasten.

## 2.6 PÖLYPUSSIN IRROTUS JA VAIHTO

- Avaa koneen kannen lukitsin. Irrota letku koneen rungosta. Taita pölypussin päät yhteen ja irrota pussi varovasti pidikkeistään. Vie täysinäinen pölypussi roskeen.
- Laita aina uusi pölypussi paikalleen välittömästi vanhan poiston jälkeen.
- Työnnä uusi pussi mahdollisimman pitkälle pidikkeeseen ja säiliön sisäänmenoaukkoon. Taita pussin yläreuna alaspäin niin ettei se ole kannen lukitsimen tiellä.
- Sulje kansi ja varmistu, että lukitsin loksahda paikalleen.

### 3 AJOITTAIN SUORITETTAVAT HOITOTOIMENPITEET

Koneen huolto tulee aina antaa koulutetun huoltohenkilön suoritettavaksi. Koneen turvatarkistus on suoritettava kerran vuodessa.

#### **VAROITUS:**

! Verkkajännite voi olla hengenvaarallinen. Irrota pistoke seinästä ennen koneen huoltamista.

Koneen ulkopinta tulisi pyyhkiä kerran viikossa pölyliinalla. Pyyhkimiseen voi myös käyttää kosteaa liinaa ja mietoa vesiliukoista puhdistusainetta.

#### **SUOJELE KONETTA KASTUMISELTA**

! Viikoittain suoritettavat toimenpiteet:  
Tarkista pölypussin täyttymisaste ja vaihda tarvittaessa.

Kuukausittain suoritettavat toimenpiteet:  
Tarkista moottorin imupuolen suodatin ja puhdista se.

vuosittain suoritettavat toimenpiteet:  
Tarkista moottorin harjat. kuluneet harjat tulee vaihtaa.

### 3.1 YLIKUUMENEMINEN

Moottorin käämien lämpötilaa valvoo anturi. Jos moottori kuumenee liikaa, varolaitte katkaisee moottorin virran. Ylikuumenemistilanteessa tulee tarkistaa letkut ja muut koneen osat mahdollisten tukoksien varalta. moottorin virransyöttö kytkeytyy automaattisesti kun kone on jäähtynyt riittävästi.

### 3.2 ILMAPOISTOSUOTIMEN PUHDISTUS JA VAIHTAMINEN

- Irrota suotimen kasetti koneesta
- Avaa kasetti ja irrota suodatin
- Tarkista suodattimen kunto Älä puhdista vaan vaihda tarvittaessa
- Aseta suodin kasettiin ja kasetti paikalleen

HUOM! Älä koputtele suodatinta kovia pintoja vasten.

### 3.3 MOOTTORIN SUOTIMEN VAIHTAMINEN

- Tarkista suotimen ikä asennuspäivämäärästä
- Mikäli suodin on vanha tai tukkeentunut vaihda se uuteen
- Ruuvaa uusi suodin moottorin runkoon ja kirjoita ylös vaihtopäivä etikettiin.

HUOM! Älä käytä konetta jos moottorin suodin ei ole paikallaan

### 3.4 KONEEN VARASTOINTI

Konetta tulee säilyttää kuivassa paikassa. Varmistu, että letku ei ole taittunut tai kiristynyt varastoinnin aikana.

## 4 TAKUU

FAST tarjoaa koneen alkuperäiselle ostajalle toimintatakuun, jonka edellytys on, että konetta käytetään ja huolletaan koneen mukana seuraavan ohjeen mukaisesti.

Mikäli koneessa ilmenee takuuajana vikoja, ota yhteys Clean Importiin. autamme mielellämme takuuhuollon järjestämisessä. Järjestämme myös huolto-ohjelman, joka on välttämätön takuuehtojen täyttämiseksi.

## 5 TILAAMINEN

Tarvikkeiden ja varaosien tilaamisen voit hoitaa puhelimitse, kirjeitse tai faksilla. Puhelimitse jätetyt tilaukset tulee vahvistaa kirjallisesti. Nopean toimituksen varmistamiseksi toimi seuraavasti:

- Ilmoita koneen tyyppinumero
- Ilmoita koneen sarjanumero
- Ilmoita Hi-Filtration 9.0:n osan/tarvikkeen numero(koodi)
- Epäselvissä tapauksissa autamme osanumeron määrittelyssä. Meille voit lähettää myös käytöstä poistetun osan tunnistusta varten.
- Ilmoita tarvittavien osien määrä
- Jätä yksityiskohtaiset ohjeet toimitustavan suhteen

Kuljetusaikaista vahingoittumisista koskevat vaateet tulee esittää huolitsijalle välittömästi tavarantoimituksen jälkeen. Mikäli tilausvahvistuksessa tai pakkauslistassa ei ole mainintaa jälkitoimituksesta, on toimitus täydellinen. Jos epäilet saaneesi väärää tai huonolaatuista tavaraa, ota välittömästi yhteys Clean Importiin.

## 6 OSALUETTELON KÄYTTÖ

Sarakkeiden merkitys on seuraava:

- RTF Nämä viittaavat kuvissa esiintyviin osien numerointiin
- Hi-Filtration 9.0:n osanumero –käytetään tilattaessa
- Nimike –osasta käytetty nimitys
- Lukumäärä –samanlaisten osien lukumäärä koneen tässä osassa